ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ОБСЛУЖИВАНИЕМ / ПРЕДМЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ	Пробег в километрах и срок эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше							
	x 1000 км	7.5	15	22.5	30	37.5	45	52.5
	Месяцы	6	12	18	24	30	36	42

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ

1	Моторное масло и масляный фильтр.	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧
2	Промывка масляной системы двигателя (перед заменой масла и фильтра).		🔍		🔍		🔍	
3	Фильтрующий элемент воздушного фильтра.		🔧		🔧		🔧	
4	Свечи зажигания.	🔍	🔧	🔍	🔧	🔍	🔧	🔍
5	Герметичность уплотнений узлов и агрегатов, систем охлаждения и отопления, кондиционирования, питания, смазки и вентиляции картера, гидравлического привода тормозной системы и системы привода сцепления, системы гидроусилителя рулевого управления, системы впуска, выпуска отработавших газов, системы отбора вакуума из вакуумного усилителя тормозов, состояние трубок и шлангов, уровень масел и рабочих жидкостей.	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍
6	Состояние подвески двигателя, крепление опор двигателя и их кронштейнов.		🔍		🔍		🔍	
7	Состояние и натяжение ремней привода навесных агрегатов двигателя, креплений натяжных роликов ремней привода агрегатов. Крепление муфты вентилятора и выпускного коллектора.	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍
8	Диагностика системы управления двигателем, ABS/ESP.	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍
9	Состояние деталей системы вентиляции картера.		🔍		🔍		🔍	
10	Охлаждающая жидкость, через 60 000 км или 30 месяцев					🔧		
11	Масло и фильтр масляного бака ГУР.			🔧			🔧	
12	Зарядка АКБ.	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍
13	Промывка сетчатого фильтра электробензонасоса.	🔧		🔧		🔧		🔧
14	Прочистка контрольного отверстия в насосе системы охлаждения.	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍
15	Крепление хомутов шлангов системы охлаждения.	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ОБСЛУЖИВАНИЕМ / ПРЕДМЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ		Пробег в километрах и срок эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше						
	x 1000 км	7.5	15	22.5	30	37.5	45	52.5
	Месяцы	6	12	18	24	30	36	42

ШАССИ

16	Состояние передней и задней подвески, карданных валов и защитных чехлов, проверка люфта подшипников ступиц колес. Крепление фланцев карданных валов и шаровых опор, узлов и деталей трансмиссии, кузова к раме.	●	●	●	●	●	●	●
17	Состояние тормозных колодок, накладок, дисков и барабанов.		●		●		●	
18	Состояние колес и шин.	●	●	●	●	●	●	●
19	Суммарный люфт рулевого управления, свободный ход педали тормоза.	●	●	●	●	●	●	●
20	Масло в раздаточной коробке, в переднем и заднем мостах.			■			■	
21	Масло механической коробки передач.			■			■	
22	Масло автоматической коробки передач.	●	●	●	●	●	●	●
23	Зазоры в подшипниках шестерен главной передачи переднего и заднего мостов.	●	●	●	●	●	●	●
24	Смазка в подшипниках ступиц колес. Протяжка болтов крепления, цапф переднего моста.			■			■	
25	Жидкость гидроприводов тормозов и сцепления.			■			■	
26	Люфт шкворней поворотного кулака.	●	●	●	●	●	●	●
27	Схождение и максимальный угол поворота передних колес.	●	●	●	●	●	●	●
28	Балансировка колес и перестановка по схеме.	●	●	●	●	●	●	●
29	Очистка предохранительных клапанов ведущих мостов.			■			■	

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ОБСЛУЖИВАНИЕМ / ПРЕДМЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ	Пробег в километрах и срок эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше							
	x 1000 км	7.5	15	22.5	30	37.5	45	52.5
	Месяцы	6	12	18	24	30	36	42

КУЗОВ И САЛОН

30	Состояние кузова и рамы на отсутствие коррозии, состояние стекол, зеркал, световых приборов.	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
31	Смазка замков капота, петель и ограничителей дверей.	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧
32	Работоспособность ремней безопасности, пряжек и фиксаторов.	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
33	Воздушный фильтр системы вентиляции салона.	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧
34	Направление световых пучков головных и противотуманных фар.		Q		Q		Q	

За пределами пробега 52,5 тыс. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 7,5 тыс. км или по временному интервалу.
Резервная батарея ЭРА ГЛОНАСС - рекомендуется производить замену каждые 3 года по согласованию с владельцем.

Q - проверка данных деталей и относящихся к ним частей;
🔧 - замена;